

UMAREX®

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Για το ημιαυτόματο Υποβλήτο SoftAir Heckler & Koch
μοντέλο HK416 D διαμετρήματος 6 mm 2.6398X



HK416 D
Gas AirSoft Cal. 6 mm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !



Για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία, οποιοσδήποτε χρήστης αυτού του όπλου πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο. Εάν παραλείψετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να λάβετε υπόψη τις επισυμάνσεις σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προξενήσει υλικές ζημιές, προσωπικό τραυματισμό και/ή θάνατο.

Αυτό το εγχειρίδιο πάντα πρέπει να συνοδεύει αυτό το όπλο και να μεταφέρεται μαζί του σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας.

Προτείνεται για χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να κρατάτε αυτό το όπλο μακριά από την προσέγγιση παιδιών, από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από άλλους που δεν έχουν εμπειρία με την ασφαλή χρήση των όπλων.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Πρέπει να εξοικειωθείτε καλά με τον σωστό και ασφαλή χειρισμό του όπλου σας. Λάβετε υπόψη σας ότι όσον αφορά τους βασικούς κανόνες για τον ασφαλή χειρισμό των όπλων, εννοείται ότι κάθε επαφή με τό όπλο μεταφράζεται με χειρισμό αληθινού όπλου.

- Πάντα να θεωρείτε ένα όπλο σαν να ήταν γεμάτο.
- Όταν γεμίζετε πάντα να τοποθετείτε την ασφάλεια ενός όπλου στη θέση "SAFE" έτσι ώστε να αποφεύγονται οι τυχαίοι πυροβολισμοί.
- Κρατήστε το δάκτυλό σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν είστε έτοιμος να πυροβολήσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τα είδη των βλημάτων που είναι κατάλληλα για το όπλο σας.
- Πάντοτε κρατάτε το στόμιο της κάννης του όπλου σας στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση.
- Μπορείτε να πυροβολήσετε με το όπλο αυτό μόνο στο σπίτι σας, σε αναγνωρισμένα σκοπευτήρια και εντός κλειστής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ότι κανένα βλήμα δεν μπορεί να διαφύγει από την κλειστή ιδιωτική ιδιοκτησία.
- Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μέγιστο βεληνεκές των βλημάτων μπορεί να υπερβεί τα 300 μέτρα.
- Ποτέ μη μεταφέρετε ένα γεμάτο όπλο. Γεμίστε το όπλο σας μόνο όταν προτίθεστε να πυροβολήσετε.
- Ποτέ μη σκοπεύετε σε ανθρώπους ή σε ζώα. Αποφεύγετε τους εξοστρακισμούς. Ποτέ μη πυροβολείτε σε γυαλιστερές σκληρές επιφάνειες ή στο νερό.
- Προτού πυροβολήσετε με το όπλο σας, βεβαιωθείτε ότι ο στόχος και ο περιβάλλον χώρος είναι ασφαλείς.
- Πάντα να ελέγχετε το όπλο σας πριν το μεταφέρετε ή να το πάρετε από άλλο πρόσωπο. Πρέπει να είναι άδαιο.
- Βεβαιωθείτε ότι πάντα ελέγχετε πλήρως που είναι στραμμένο το στόμιο της κάννης του όπλου σας ακόμη και αν σκοντάψετε ή πέσετε κάτω.
- Όταν πυροβολείτε πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά σκοποβολής.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε το όπλο σας άδαιο και σε ασφαλές μέρος. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα, (άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την χρήση όπλων, παιδιά και ανήλικοι) δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσέγγισής του.
- Τα βλήματα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος.
- Το όπλο μαζί με τις οδηγίες χρήσης του μπορεί να δίνεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών (ή μεγαλύτερα) και τα οποία έχουν πλήρη εξοικείωση με τον χειρισμό του.
- Τροποποιήσεις ή επισκευές των όπλων επιτρέπεται να διεκπεραιώνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους οπλοουργούς.
- Ποτέ μην αφήνετε ένα γεμάτο όπλο χωρίς παρακολούθηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ



Προειδοποίηση:

Για τη δική σας ασφάλεια και των άλλων, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες πριν πυροβολήσετε με αυτό το όπλο. Οι αγοραστές και κάτοχοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους που αφορούν την χρήση και κατοχή αεροβόλων όπλων. Η Τροποποίηση αυτού του όπλου μπορεί έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή κατηγορίας του όπλου σύμφωνα με την νομοθεσία και επομένως απαγορεύεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εγγύηση του κατασκευαστή θα ακυρωθεί αμέσως.



Προειδοποίηση: Να μην επιδεικνύετε ή εκθέτετε αυτό το αεροβόλο δημοσίως, μπορεί να ανησυχήσει τον κόσμο και αυτό είναι παράνομο. Η αστυνομία και άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό το αεροβόλο είναι ένα πυροβόλο όπλο. Να μην αλλάξετε τον χρωματισμό ή τις σημάνσεις για να το κάνετε να φαίνεται σαν πυροβόλο όπλο. Αυτό είναι επικίνδυνο και παράνομο.

Εγγύηση : Κατά την διάρκεια της νόμιμης περιόδου εγγύησης η οποία αρχίζει την ημερομηνία αγοράς, η Umarex θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το όπλο σας χωρίς επιβάρυνση υπό τον όρο ότι η βλάβη δεν προξενήθηκε από σας.Επιστρέψτε το όπλο σας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα που το αγοράσατε συνοδευόμενο από περιγραφή του προβλήματος και την απόδειξη αγοράς.

Τα αεροβόλα που κατασκευάζονται από την Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς PTB (Physikalish Technische Bundesanstalt), του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου, τους κανονισμούς CIP και την τεχνογνωσία της Umarex Sportwaffen GmbH & Co.KG. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν τα προϊόντα μας εξαχθούν σε χώρες εκτός Γερμανίας και σαν επακόλουθο δεν ανταποκρίνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αυτών των χωρών. Η ευθύνη εναπόκειται στην πολιτική πωλήσεων του εισαγωγέα για να διασφαλίσει την συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές Αεροβόλου πιστολίου Heckler & Koch 416D

Κωδικός είδους	2.6398 	2.6398X
Σύστημα / Πηγή Ενέργειας	AirSoft Gas	
Διαμέτρημα / Βλήματα	6 mm BBs	
Χωρητικότητα γεμιστήρα	40 βλήματα BBs	
Ενέργεια	< 1,6 Joules	< 1 Joule
Ταχύτητα	Έως 115 m/s με BBs 0,20g	Έως 100 m/s με BBs 0,20g
Τρόπος λειτουργίας	Ημιαυτόματος	Αυτόματος
Ταχυβολία		760 rpm
Απόχρωση	Μαύρη	
Ασφάλεια	Χειροκίνητη	
Μήκος Κάννης	410mm	
Μέγιστο Βεληνεκές	180 m	
Βάρος	3.515 g	
Ολικό Μήκος	879mm	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ						
	Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΛΑΘΟΣ ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ Η ΑΔΕΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΑΚΑΘΑΡΤΗ ΚΑΝΝΗ	ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΛΗΜΑΤΑ	ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΛΩΣ
ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΛΙΔΑΣ			●	●	●	●	●
ΤΟ ΟΠΛΟ ΔΕΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ	●	●			●	●	
ΧΑΜΗΛΗ ΡΑΧΥΤΗΤΑ ΒΟΛΙΔΑΣ			●	●	●	●	

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε το όπλο μόνο όταν είναι ασφαλισμένο
- Η κάννη να είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση



Η ασφάλεια στη θέση πυροδότησης



Η ασφάλεια στην ασφαλή θέση

Πλήρως Αυτόματο Μοντέλο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε την ισχύουσα Νομοθεσία περί όπλων.

Ημιαυτόματο Μοντέλο



ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΤΕ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

- Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σας μακριά από το διαρρέον αέριο. • Το διαρρέον αέριο μπορεί να προξενήσει κρυοπαγήματα. • Η φιάλη αερίου μπορεί να εκραγεί εάν εκτεθεί σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C. • Να μη καπνίζετε όταν βρίσκεστε κοντά στην φιάλη αερίου.



- Πιέστε τον μοχλό συγκράτησης του γεμιστήρα.
- Αφαιρέστε τον γεμιστήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Κρατήστε τον γεμιστήρα με τον θάλαμο αερίου υπό κλίση. • Τοποθετήστε την φιάλη αερίου κάθετα πάνω στη βαλβίδα γόμωσης του γεμιστήρα. • Πιέστε την φιάλη αερίου πάνω στην βαλβίδα. • Ο θάλαμος αερίου του γεμιστήρα θα έχει γεμίσει πλήρως όταν παρατηρήσετε ότι βγαίνει αέριο από τη βαλβίδα γόμωσης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες βγάλτε τον γεμιστήρα για να βάλετε αέριο

Για να βγάλετε το προωθητικό αέριο.
Κρατήστε τον γεμιστήρα από την βάση. Πιέστε την βαλβίδα. Το παραμένον αέριο μπορεί τώρα να αδειάσει

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε άψογης ποιότητας BB's. Να μη χρησιμοποιείτε βλήματα BB's με τις παρακάτω ατέλειες : • **1.** Όταν η διάμετρος τους είναι μεγαλύτερη από 6 mm. • **2.** Όταν η επιφάνεια τους είναι ανώμαλη ή έχει παρεισφρώσεις. • **3.** Όταν τα δύο ημισφαίρια δεν είναι συγκολλημένα ομόκεντρα. • **4.** Χρησιμοποιημένα και ακάθαρτα.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα βλήματα BB's.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε βλήματα BB's ακριβείας της UMAREX ή WALTHER.


ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ



3. Κρατήστε το μοχλό όπλισης στη πίσω θέση



4. Πιέστε τον αναστολέα κλείστρου



5. Προσαρμόστε το βοηθητικό εξάρτημα γεμίσματος

6. Τοποθετήστε τα BB

7. Πιέστε

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΕΤΕ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ




ΓΙΑ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΤΕ

9 Πιέστε τον αναστολέα κλειστρου




ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΠΕΥΣΕΤΕ




Στοχεύστε προς ασφαλή στόχο: Κρατήστε το όπλο με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να βλέπετε σε ευθυγράμμιση το κλισιοσκόπιο και το στόχαστρο. Το στόχαστρο πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της εγκοπής στη λεπίδα του κλισιοσκοπίου. Σηκώστε τώρα το όπλο μέχρι που η κάτω άκρη του κέντρου του στόχου εφάπτεται με την επιφάνεια του στοχάστρου. Η άνω επιφάνεια του κλισιοσκοπίου, η άνω άκρη του στοχάστρου και η κατώτερη άκρη του κέντρου του στόχου πρέπει όλα να βρίσκονται σε ευθυγράμμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΙΟΣΚΟΠΙΟΥ

Ρύθμιση καθ' ύψος



Ρύθμιση Οριζοντίως





Εισελκόμενο Κοντάκι



ΠΥΘΜΙΣΗ SHOOT UP

Ένα ειδικό σύστημα που ονομάζεται "Shoot Up" έχει προσαρμοστεί στο όπλο. Αυτό το σύστημα προκαλεί την περιστροφή του βλήματος περί τον οριζόντιο άξονα του με αντίστροφη φορά, και γι' αυτόν το λόγο του προσδίδεται μεγαλύτερος βαθμός ενέργειας. Αυτό θα αυξήσει το βεληνικές κατά 50% και κάνει την σκοποβολή ακριβέστερη.






ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

Τοποθετήστε την ασφάλεια στη θέση "SAFE" και αφαιρέστε τον γεμιστήρα. Ρυθμίστε το Shoot Up στην κανονική θέση. Ετοιμάστε μια λεπτή ράβδο καθαρισμού περίπου 30 εκ. και επισυνάψτε ένα κομμάτι βαμβακερού πανιού στην άκρη της. Καθαρίστε την κάννη με λίγο λάδι σιλικόνης.

- Μην σπρώξετε βίαια τη ράβδο καθαρισμού μέσα στη κάννη γιατί αυτό θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στο όπλο.
- Ποτέ μη χύσετε λάδι σιλικόνης κατ' ευθείας μέσα στην κάννη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία, οποιοσδήποτε χρήστης αυτού του όπλου πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο. Εάν παραλείψετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να λάβετε υπόψη τις επισυμάνσεις σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προξενήσει υλικές ζημιές, προσωπικό τραυματισμό και/ή θάνατο. Αυτό το εγχειρίδιο πάντα πρέπει να συνοδεύει αυτό το όπλο και να μεταφέρεται μαζί του σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το αεροβόλο πιστόλι πάθει βλάβη ή δεν αποδίδει κανονικά, επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο οπλουργό για να σας βοηθήσει πριν χρησιμοποιήσετε πάλι το αεροβόλο σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να μη προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το όπλο μόνοι σας γιατί χρειάζονται ειδικά εργαλεία και εκτός αυτού θα ακυρωθεί η ισχύς της εγγύησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το πιστόλι σας χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει πρώτα την ασφάλεια, να έχετε αφαιρέσει τη φιάλη αερίου, τον γεμιστήρα και να διασφαλίσετε ότι δεν παραμένει κανένα βλήμα μέσα στην κάννη.

UMAREX®

UMAREX Sportwaffen GmbH + Co. KG

P.O. Box 27 20

D-59717 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com

Αντιπρόσωποι Εισαγωγείς:

Δ. Διαμαντόπουλος & Σία ΙΚΕ

Αρχιμήδους 2 177 78 Ταύρος (ΗΣΑΠ Καλλιθέας)

Τηλ : 210 4810552 Fax: 210 4811970

e-mail: info@diamanco.gr

www.diamanco.gr